Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur de mouvement qui vous permet de profiter désormais de la technologie radar chez vous !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Détecteur de mouvement à micro-ondes
- Mode d'emploi

Fonctionnement

Le détecteur de mouvement émet des ondes à haute fréquence et surveille ainsi activement son environnement direct.
Le rayonnement émis n'est cependant pas dangereux : d'une puissance de 10 mW seulement, il correspond à un centième du rayonnement d'un four à micro-ondes ou d'un téléphone mobile.

Montage

ATTENTION :
Le montage doit être effectué uniquement par un professionnel qualifié ! Ne montez en aucun cas vous-même le détecteur de mouvement !

Note pour le spécialiste :

Le détecteur de mouvement fonctionne de façon optimale lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,5 m, en liaison avec un plafonnier.

Réglages

Régler le détecteur de mouvement

Le détecteur de mouvement réagit aux mouvements perçus dans une zone circulaire. Le rayon de cette zone peut être réglé de 2 à 10 mètres.
A l'aide d'un tournevis plat, tournez le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour agrandir le rayon. Pour réduire le rayon, tournez le commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre.

NOTE :
Les données présentées ici se réfèrent à une personne mesurant de 1,60 à 1,70 m et avançant à une vitesse de 1 à 1,5 m/s (vitesse moyenne de marche).
Ces données varient plus ou moins selon la taille et la vitesse de déplacement des personnes.

Régler la durée d'éclairage

La durée d'éclairage suite à la détection d'un mouvement peut être réglée de 8 secondes à 12 minutes.
A l'aide d'un tournevis plat, tournez le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la durée d'éclairage. Pour l'augmenter, tournez le commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre.

Régler le détecteur d'obscurité

Le détecteur de mouvement peut être réglé de façon à réagir à une lumière de 2000 lux (soit la lumière du jour) ou de façon à ne réagir qu'à l'obscurité, à 2 lux.
A l'aide d'un tournevis plat, tournez le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un fonctionnement de nuit.
Pour un fonctionnement avec la lumière du jour, tournez le commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre.

NOTE :
Pendant que vous réglez le rayon et la durée d'éclairage, tournez le commutateur aussi loin que possible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en direction du symbole "soleil".

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance de sortie max.	1200 W
Consommation	env. 0,9 W
Fréquence	5,8 GHz (bande ISM)
Puissance d'émission	< 10 mW
Portée	2 à 10 m
Angle de détection	360°
Durée d'éclairage	8 sec. à 12 min
Détecteur d'obscurité	2 à 2000 lux
Lieu d'installation	utilisation en intérieur uniquement

Dépannage

Problème possible	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
Le détecteur de mouvement ne fonctionne pas.	Le détecteur d'obscurité est mal réglé. Le détecteur de mouvement est mal branché.	Modifiez le réglage du détecteur d'obscurité. Faites vérifier le branchement du détecteur de mouvement par un spécialiste.
Le détecteur de mouvement réagit en permanence.	La zone surveillée est constamment soumise à du mouvement.	Vérifiez que des mouvements continuels ont bien lieu dans la zone de détection. Si nécessaire, réduisez le rayon de détection.
Le détecteur de mouvement réagit sans qu'aucun mouvement ne soit constaté.	Le capteur lui-même est en mouvement. Vous n'avez pas encore découvert l'origine du mouvement. Le capteur réagit aux mouvements détectés derrière des murs ou parois fines, ou bien à d'éventuels insectes évoluant à proximité.	Fixez solidement le détecteur de mouvement. Vérifiez à nouveau la présence de mouvements dans la zone de détection.
Le détecteur de mouvement ne réagit pas aux mouvements.	Les mouvements rapides ne sont pas reconnus par le détecteur de mouvement, afin d'éviter de fausses alarmes. Le rayon du détecteur de mouvement est trop court.	Pas de solution Tournez le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour agrandir le rayon.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 – 23.10.2015 SL//SK

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d’erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5718 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.10.2015

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 – 23.10.2015 SL//SK